



РОСИМА ЕООД

**ОГРАДНИ СИСТЕМИ
И СЪОРЪЖЕНИЯ**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА МОБИЛНА ОГРАДА /МОДЕЛ "F3"/



1.Трасиране и монтаж бетонови основи

- Препоръчително е изграждането на оградата по сравнително равен терен
- Оразмеряват се разстоянията на фундаментите /бетоновите основи на паната/ - център-център приблизително през 350см за "F3" и след разнасянето им на определените места се ориентират с дължината си перпендикулярно на трасето на оградата.
- Определят се местата на вратите

2. Монтаж пана

- Паната се разнасят по трасето и се монтират върху вече положените бетонови основи
- Една бетонова основа служи за общ монтаж на две съседни пана
- В горния си край паната се събират с обща съединителна двойна планка /конектор/. Гайката на конектора е препоръчително да бъде от вътрешната страна на оградата.

3. Оформяне отвори за врати

- Вратите се образуват от стандартните пана на мобилната ограда
- Между вече монтираното пано на оградата и паното за врата не се монтира конектор



РОСИМА ЕООД

**ОГРАДНИ СИСТЕМИ
И СЪОРЪЖЕНИЯ**

- На паното, избрано да бъде крило на врата в единия долен ъгъл се монтира ограничителния пръстен, който служи да повдигне паното на около 1-2 см от бетоновата основа с цел да няма съприкосновение с долната хоризонтална тръба при неговото движение. В другия долен ъгъл се монтира водещото колело. В горния ъгъл на паното над ограничителния пръстен се монтира пантата, свързваща подвижното крило с позиционираната вече ограда.



4. ОПАКОВКА И ДОСТАВКА ДО ОБЕКТ



При евентуални въпроси от Ваша страна, моля свържете се с офиса на фирма "РОСИМА" ЕООД на тел.: **(02) 971 71 88** или **0885 615 706**