



РОСИМА ЕООД

**ОГРАДНИ СИСТЕМИ
И СЪОРЪЖЕНИЯ**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА:

МОБИЛНА ОГРАДА МОДЕЛ "F2" МОБИЛНА ОГРАДА МОДЕЛ "BETASCREEN B2" СИГНАЛНО - МАРКИРОВЪЧНИ МРЕЖИ

1. Трасиране и монтаж бетонови основи

- Препоръчително е изграждането на оградата по сравнително равен терен
- Оразмеряват се разстоянията на фундаментите /бетоновите основи на паната/- център-център приблизително през 350см за "F2" и 220см за "BETASCREEN B2" и след разнасянето им на определените места се ориентират по дължината си перпендикулярно на трасето на оградата.
- Определят се местата на вратите

2. Монтаж пана

- Паната се разнасят по трасето и се монтират върху вече положените бетонови основи
- Една бетонова основа служи за общ монтаж на две съседни пана
- В горния си край паната се събират с обща съединителна двойна планка /конектор/. Гайката на конектора е препоръчително да бъде от вътрешната страна на оградата.

3. Оформяне отвори за врати



- Вратите се образуват от стандартните пана на мобилната ограда
- Между вече монтираното пано на оградата и паното за врата не се монтира конектор
- На паното, избрано да бъде крило на врата в единия долен ъгъл се монтира ограничителния пръстен, който служи да повдигне паното на около 1-2 см от бетоновата основа с цел да няма съприкосновение с долната хоризонтална тръба при неговото движение. В другия долен ъгъл се монтира водещото колело. В горния ъгъл на паното над ограничителния пръстен се монтира пантата, свързваща подвижното крило с позиционираната вече ограда.

При евентуални въпроси от Ваша страна, моля свържете се с офиса на фирма "РОСИМА" ЕООД на тел.: **(02) 971 71 88** или **0885 615 706**